

Fonctionnement du système de projection AMX

[Géosciences](#)

[Pérolles 21, 1 projecteur](#)

[Pérolles 21, 2 projecteurs](#)


[Pérolles 21, Joseph Deiss](#)

[Miséricorde, auditoire A](#)


[Miséricorde, auditoire B](#)

[Miséricorde, auditoire C](#)

Géosciences : AMX HDMI




PER21 : AMX HDMI 1 projecteur




Besoin de support ? Utiliser la touche Help du téléphone fixe
Wird Hilfe benötigt? Help Taste des Festnetztelefons betätigen

PER21 : AMX HDMI 2 projecteurs



Besoin de support ? Utiliser la touche Help du téléphone fixe
Wird Hilfe benötigt? Help Taste des Festnetztelefons betätigen


Joseph Deiss : AMX HDMI



Besoin de support ? Utiliser la touche Help du téléphone fixe
Wird Hilfe benötigt? Help Taste des Festnetztelefons betätigen

Auditoire A MIS : AMX HDMI

Individual Projection



Activer le son du périphérique
Audio der Quelle zu ordnen

OpenBoard sur les deux
écrans
OpenBoard auf beiden
Beamern


Choix du périphérique sur l'écran
de gauche uniquement
Selektion der Quelle nur auf dem
linken Beamer

Choix du périphérique sur l'écran
central uniquement
Selektion der Quelle nur auf dem
zentralen Beamer

Choix du périphérique sur l'écran
de droite uniquement
Selektion der Quelle nur auf dem
rechten Beamer


Besoin de support ? Utiliser la touche Help du téléphone fixe
Wird Hilfe benötigt? Help Taste des Festnetztelefons betätigen

Auditoire B MIS : AMX HDMI



Besoin de support ? Utiliser la touche Help du téléphone fixe
Wird Hilfe benötigt? Help Taste des Festnetztelefons betätigen

Auditoire C MIS : AMX HDMI



Besoin de support ? Utiliser la touche Help du téléphone fixe
Wird Hilfe benötigt? Help Taste des Festnetztelefons betätigen